

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

**DANGER** – Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of electrocution:

1. Always unplug this appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**

**WARNING** – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Do not pull, twist or wrap line cord around appliance.
3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.

4. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by BabylissPro.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
8. Never use while sleeping.
9. Never drop or insert any object into any opening or hose.
10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. Do not use an extension cord with this appliance.
12. Do not touch “posts” that hold rollers, as they will be hot.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## OPERATING INSTRUCTIONS

### How to Operate your Hairsetter:

1. Place hairsetter on a firm, flat surface. With the lid closed, plug cord into outlet. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. Once plugged in, turn the unit on by sliding the switch to the on position. The rollers will heat up quickly. (please refer to HOW TO CURL YOUR HAIR for further instruction).
3. Allow rollers to heat with lid closed, as this will provide the fastest, most efficient heat-up. Once the rollers are hot, you can begin setting your hair. Allow rollers to heat longer for tighter curls. Never leave your hairsetter on and unattended. Always unplug the hairsetter when not in use. Allow the hairsetter to cool down after use, and store in a safe place.
4. Hair should be clean and dry or slightly damp – never wet when setting.

## USER MAINTENANCE

Your hairsetter is designed for professional use and is virtually maintenance-free. This product represents the highest standards of workmanship and engineering research. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source. Allow the setter to cool. Clean the unit and the heating posts with a cloth. (Occasionally you may want to clean your rollers. Use a damp cloth and mild detergent or soap.) If any abnormal condition occurs, unplug the hairsetter, allow it to cool, and return it to an authorized service representative for repair.

### STORAGE

Allow hairsetter to cool. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining at plug connections. Place hairsetter out of reach of children in a safe, dry location.

### HOW TO CURL YOUR HAIR

1. Place ends of hair on roller and wind toward the scalp. Roll up hair firmly, and secure clip, crossing over roller. Do not place clip in roller slit.
2. The firmness of the curl is regulated by the temperature and the length of time the roller is left in your hair.
3. For tight, firm curls, leave rollers in the hair for at least ten minutes before removing. For soft, wavy curls, the rollers should be removed from the hair after a shorter period of time.

4. Removing roller: hold roller in one hand while removing clips with the other. Gently drop roller (DO NOT PULL) and let curl bounce back after roller has been completely removed. Let cool for one minute for a firmly set curl, and then style your hair into a look that lasts for hours.


**IMPORTANT:** After using the hairsetter several times, you will find the best timing for the texture of your hair and for the result you desire.

Model: BABHS40C



**WARNING:  
IF YOU THINK THE  
POWER IS OFF WHEN  
THE SWITCH IS OFF,  
YOU'RE WRONG.**

**KEEP AWAY FROM WATER**



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG  
SMALL APPLIANCES**

**IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE  
CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.**

### CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY

Dannyco Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or Dannyco Professional at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the Dannyco Professional Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,

- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannyco Professional Service Center  
**CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ontario  
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call Dannyco Professional's Service Centre at:  
1-800-363-0707, or email us at  
[customerservice@dannyco.com](mailto:customerservice@dannyco.com).

06BA37246

IB-7012B

# BabylissPRO™

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours soigneusement le livret de directives avant de l'utiliser.

**COFFRET DE  
MISE EN PLIS  
PROFESSIONNEL**

**Mode d'emploi / Guide de  
mise en plis**

**Modèle BABHS40C**

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, et notamment en présence d'enfants, vous devez toujours suivre des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes:

### LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

#### GARDER LOIN DE L'EAU.

**DANGER** – Un appareil électrique est toujours sous tension, même lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt. Afin de réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique :

1. **Débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé.**
2. N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
3. Ne placez pas ou ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne placez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne tentez pas de le prendre.**

**AVERTISSEMENT** – Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance pendant qu'il est branché.**
2. **Ne pas tirer, entortiller ou enrouler le cordon autour de l'appareil, même pour le ranger.**

3. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'un certain handicap.
4. N'utilisez cet appareil qu'aux fins indiquées dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
5. **N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est abîmé ou s'il est tombé dans l'eau. Rappelez-le à un centre de service autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**
6. Gardez le cordon d'alimentation loin des surfaces chaudes.
7. N'obstruez jamais les entrées d'air de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où les entrées d'air pourraient se boucher. Assurez-vous que les entrées d'air ne sont pas obstruées par des peluches, des cheveux ou d'autres débris.
8. N'utilisez jamais cet appareil pendant que vous dormez.
9. N'introduisez pas ou ne laissez pas tomber d'objets dans les entrées d'air ou dans l'embout de l'appareil.
10. N'utilisez pas cet appareil à l'air libre ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
11. N'utilisez pas l'appareil avec une rallonge électrique.
12. Ne touchez pas les supports qui tiennent les rouleaux. Ceux-ci sont chauds.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## DIRECTIVES D'UTILISATION

### Mode d'emploi :

1. Placez le coffret sur une surface plate et stable. Assurez-vous que le couvercle est fermé, puis branchez le cordon dans une prise de courant. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, renversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne contrez jamais cette mesure de sécurité.
2. Une fois branché, allumez l'appareil en mettant l'interrupteur à la position marche (ON). Les rouleaux chaufferont rapidement. Voir la section COMMENT OBTENIR DE BELLES BOUCLES pour de plus amples informations.
3. Laissez le couvercle fermé pendant que les rouleaux chauffent. Cela assurera un réchauffement plus rapide et efficace. Commencez la mise en plis lorsque les rouleaux sont chauds. Pour obtenir des boucles plus serrées, laissez les rouleaux chauffer plus longtemps. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Laissez l'appareil refroidir après utilisation et rangez-le dans un endroit sûr.
4. Les cheveux devraient être propres et secs ou légèrement humides. Ne faites pas la mise en plis sur des cheveux mouillés.

## DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Votre coffret de mise en plis a été conçu pour l'usage professionnel et ne requiert aucun entretien. C'est une référence en matière de savoir-faire et de technologie, qui satisfait aux plus hautes normes de fabrication. Si vous devez le nettoyer, débranchez-le, laissez-le refroidir, et nettoyez le boîtier et les supports à rouleaux à l'aide d'un linge propre. De temps en temps, nettoyez également les rouleaux, à l'aide d'un linge humide imbibé de détergent doux ou de savon. En cas de problème, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir puis apportez-le à un service après vente autorisé pour réparation.

### RANGEMENT

Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger. Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, manipulez le cordon avec soin. Évitez de tirer sur le cordon ou de le saccader au niveau de la jonction avec l'appareil. Gardez l'appareil hors de portée des enfants, dans un endroit sec et sûr.

### COMMENT OBTENIR DE BELLES BOUCLES :

1. Séparez une mèche de cheveux, placez les pointes au centre du rouleau, et enroulez celui-ci vers le cuir chevelu. Lorsque vous avez terminé d'enrouler le rouleau, immobilisez-le à l'aide d'une pince, placée en travers.
2. La texture des boucles dépend de la température des rouleaux et du temps de pause.
3. Pour obtenir des boucles serrées et fermes, laissez les rouleaux en place pendant au moins 10 minutes. Pour obtenir des boucles amples

ou des ondulations, laissez les rouleaux moins longtemps dans les cheveux.

4. Pour retirer les rouleaux : tenez le rouleau dans une main et retirez la pince avec l'autre main. Déroulez le rouleau doucement (SANS TIRER) et laissez les boucles se mettre en place d'elles-mêmes. Laissez les cheveux refroidir pendant une minute pour fixer les boucles, puis coiffez comme désiré pour un style qui durera des heures.


**IMPORTANT** : L'expérience vous aidera à déterminer le temps de pause idéal pour obtenir les résultats voulus, selon la texture de vos cheveux.

### Modèle: BABHS40C



**ATTENTION:  
SI VOUS PENSEZ  
QUE LE COURANT  
EST COUPÉ PARCE  
QUE L'APPAREIL  
EST ÉTEINT, VOUS  
VOUS TROMPEZ**

### TENIR LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas un bon mélange, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

## DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

**SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU  
CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC  
VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

### GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE D'UN AN

Dannyco Professionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannyco Professionnel, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannyco Professionnel, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;

- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT. : Centre De Service Dannyco Professionnel  
**CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC**  
100 Conair Parkway  
Woodbridge, Ontario  
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service Dannyco Professionnel au:  
1-800-363-0707 ou écrivez à  
[customerservice@dannyco.com](mailto:customerservice@dannyco.com).

06BA37246

IB-7012B

**BabylissPRO™**

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

## PROFESSIONAL HAIRSETTER

Instruction & Styling Guide

Model BABHS40C