


FEATURES

- Lightweight, 120 volt (60 Hz) lamp
- Flexible, 12-inch gooseneck arm allows for easy positioning of light and lens
- Protective shade covers magnifying lens when not in use
- 3-diopter lens (1.75X magnification) – 3 1/2" diameter
- 6 1/2" round base for maximum stability
- Circular fluorescent 12-watt light bulb included (max 13W) provides low heat, longer life and daylight-quality light
- Clear plastic protective cover for light bulb


BULB REPLACEMENT

1. Turn off, unplug and allow lamp to cool.
2. Remove the screws securing the lens cover.
3. Remove the defective bulb.
4. Install a new fluorescent bulb.
5. Reattach the lens cover with the screws.



12-watt (max 13W) FLC circular T4 G10 q fluorescent bulb (model LTS600-B)

MODEL LTS600



WARNING — To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

1. Never leave the appliance unattended when plugged in.
2. This appliance should not be used by, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended purpose as described in the manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped in water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
6. Do not use this appliance with an extension cord.
7. Do not leave the magnifying lens in a place or position where it can reflect sunlight. Reflected sunlight can cause a fire.

CAUTION

Never allow the power supply cord to be pulled, twisted or severely bent. Never wrap the cord tightly around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.

**WARNING:
IF YOU THINK THE
POWER IS OFF WHEN
THE SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So, when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG SMALL
APPLIANCES**

A Public Service Ad from the Association of Home Appliance Manufacturers and Underwriters Laboratories.

TIPS ON PROPER USE OF MAGNIFIER

To take advantage of the comforts built into illuminated magnifiers, please keep these points in mind:

1. Use both eyes when looking through the lens.
2. Position the lens at a proper distance from the work area, yet close enough to your eyes (about 8" to 10") to allow maximum magnification without distortion. Do not move away from the lens to increase magnification.
3. Adjust chair height and position work surface so that you can maintain good posture while working.

U.S. WARRANTY

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Satin Smooth® will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 12 months from the date of purchase, if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and \$3.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-326-6247 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 12 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 12 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL SATIN SMOOTH® BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SERVICE CENTER:

Satin Smooth®
Service Department
7475 No. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

CANADA WARRANTY

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

Satin Smooth® offers the following warranty on your professional appliance, if the appliance is defective in workmanship or materials. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons.

FIRST YEAR REPLACEMENT

Should your professional appliance possess a defect within the FIRST YEAR from the date of purchase, it will be exchanged at no charge. To obtain service within the FIRST YEAR, return the defective product PREPAID to the service center listed below, together with your purchase receipt and a \$10.00 money order for postage.

SECOND YEAR EXTENDED REPLACEMENT

Should a defect appear in the SECOND YEAR from your date of purchase, your professional appliance will be exchanged for a fee of \$15.00. To obtain service, return the defective product PREPAID to the service center listed below, together with your purchase receipt and a money order for \$25.00 (\$15.00 replacement fee and \$10.00 postage).

Your defective appliance, which is covered by this warranty, must be accompanied by:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;

3) your complete return address and daytime phone number;

Any implied warranties, obligations, or liabilities, including but not limited to the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, shall be limited in duration to the 2 year duration of this written limited warranty.

SERVICE CENTER:

Dannyco Trading (Canada) Ltd.
2111, 32nd Avenue
Montréal, Qc H8T 3J1
1-800-363-0707 or 514-780-0707 (Montréal)

06AP36008

IB-6655B



**LAMPE GROSSISSANTE
PROFESSIONNELLE**

Réservé à l'usage professionnel

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité des années de satisfaction, lisez toujours soigneusement le livret de directives avant de l'utiliser.


Modèle LTS600

CARACTÉRISTIQUES

- Lampe légère de 120 volts (60Hz)
- Pied flexible en col de cygne de 30 cm (12 po) facilitant l'orientation
- Couvercle pour protéger la lentille lorsque la lampe est éteinte
- Lentille de 3 dioptries (grossissement X1,75) – Diamètre : 9 cm (3½ po)
- Base circulaire stable de 16,50 cm (6½ po) de diamètre
- Ampoule fluorescente circulaire incluse de 12 watts (maximum 13 watts) offrant une chaleur modérée, une durée de vie accrue et une lumière blanche de haute qualité
- Couvercle en plastique transparent pour protéger l'ampoule


REMPACEMENT DE L'AMPOULE

1. Éteignez, débranchez et laissez la lampe refroidir avant de remplacer l'ampoule.
2. Enlevez le couvercle protecteur.
3. Enlevez l'ampoule défectueuse.
4. Installez une ampoule fluorescente neuve.
5. Remettez le couvercle protecteur en place.



Ampoule fluorescente circulaire de 12 watts (maximum 13 watts) de type T4 G10 q (no de modèle LTS600-B)

MODÈLE LTS600



AVERTISSEMENT — Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant d'un certain handicap.

3. N'utilisez cet appareil qu'aux fins indiquées dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est abîmé ou s'il est tombé dans l'eau. Rapportez-le à un service après-vente autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.
5. Protégez le cordon des surfaces chaudes. Ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
6. N'utilisez pas cet appareil avec une rallonge électrique.
7. Ne laissez pas la lentille grossissante dans un endroit ou dans une position où elle peut réfléchir les rayons du soleil. Cela pourrait provoquer un incendie.

MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne jamais tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne l'enroulez jamais autour de l'appareil. Des dommages au point de flexion peuvent causer une rupture et un court-circuit. Inspectez le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous constatez que le cordon est endommagé ou que l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.

ATTENTION :
SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

TENIR LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas un bon mélange, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS ÉLECTROMÉNAGERS

Un Message d'Intérêt Public de l'Association des Fabricants d'Électroménagers et de Underwriters Laboratories, Inc.

CONSEILS D'UTILISATION

Pour profiter au mieux des avantages de votre lampe loupe, rappelez-vous les points suivants :

1. Regardez au travers de la loupe avec les deux yeux.
2. Placez la lentille à une distance confortable de votre sujet, mais assez près de vos yeux (20 à 25 cm). Ceci offrira un grossissement optimal, sans distorsion. Ne reculez pas pour amplifier le grossissement.
3. Réglez la hauteur de votre chaise et positionnez votre surface de travail de telle façon à pouvoir garder une posture correcte pendant le travail.

GARANTIE U.S.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Satin Smooth® réparera ou remplacera (selon son choix) votre appareil sans frais pendant une période de 12 mois à partir de la date d'achat, dans le cas d'un défaut de fabrication ou d'une pièce défectueuse.

Vous devez retourner l'appareil défectueux, accompagné de la preuve d'achat et d'un chèque de 3 \$ pour couvrir les frais de poste et de manutention. Faites parvenir le tout au centre de service ci-dessous. Les résidents de la Californie ne doivent fournir que la preuve d'achat et composer le 1-800-326-6247 afin de connaître les directives d'expédition. En l'absence d'une preuve d'achat, la période de garantie sera de 12 mois à partir de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE INCLUANT MAIS

NE SE LIMITANT PAS À LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE DE 12 MOIS. Certains États peuvent interdire les limitations portant sur la durée d'une garantie limitée. Dans ces cas, ces limitations ne s'appliquent pas.

SATIN SMOOTH® NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE, EN AUCUN CAS, DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU INDIRECTS DE TOUT GENRE QUI RÉSULTERAIENT DE LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Certains États peuvent interdire les exclusions ou limitations de dommages accidentels ou indirects à la présente garantie. Dans ces cas, ces exclusions ou limitations ne s'appliquent pas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE:

Satin Smooth®

Service après-vente
7475 No. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

GARANTIE CANADIENNE

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Satin Smooth® offre la garantie suivante sur votre appareil professionnel, dans le cas d'un défaut de fabrication ou d'une pièce défectueuse. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer.

PREMIÈRE ANNÉE: ÉCHANGE

Si votre appareil professionnel présente un défaut dans LA PREMIÈRE ANNÉE suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais. Vous devez retourner l'appareil défectueux, PORT PAYÉ, accompagné de la preuve d'achat et d'un mandat poste de 10 \$ pour couvrir les frais de poste. Faites parvenir le tout au centre de service ci-dessous.

DEUXIÈME ANNÉE: GARANTIE PROLONGÉE DE REMPLACEMENT

Si votre appareil professionnel présente un défaut dans la deuxième année suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger. Pendant cette période, le remplacement de l'appareil occasionne des frais de 15 \$. Vous devez retourner l'appareil défectueux, PORT PAYÉ, accompagné de la preuve d'achat et d'un mandat poste de 25 \$ pour couvrir les frais de poste (10 \$) et de remplacement (15 \$). Faites parvenir le tout au centre de service ci-dessous.

Votre produit défectueux couvert par cette garantie doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;
- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour;

Toute garantie, obligation ou responsabilité implicite incluant mais ne se limitant pas à la garantie implicite de qualité marchande et d'aptitude à une fonction particulière sera limitée à la durée de cette garantie limitée écrite de 2 ans.

SERVICE APRÈS-VENTE:

Dannyc Trading (Canada) Ltée.

2111, 32e Avenue
Montréal, Qc H8T 3J1
1-800-363-0707 ou 514-780-0707 (Montréal)

06AP36008

IB-6655B



MAGNIFYING TABLE LAMP

For Professional Use Only

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Model LTS600